

PERÄVAUNUN HUOLTO-OHJELMA

Varmista ennen ensimmäistä käyttöönottoa:

- Valojen toimivuus.
- Renkaiden kiinnitys.
- Renkaiden riittävä ilmanpaine.
- Perävaunun yleinen kunto ja kuorman kiinnitys, jotta voit varmistua turvallisesta liikkumisesta liikenteessä.

Ensimmäisen 200 km jälkeen ja 5000km välein tai kerran vuodessa:

- Perävaunun pesu tarvittaessa.
- Valojen toimivuus.
- renkaiden kiinnityspulttien kireyden tarkistaminen ja tarvittaessa kiristys oikeaan momenttiin 110Nm.
- Renkaiden riittävä ilmanpaine, min. 2.6bar.
- Pyöränlaakereiden vällys, jos välystä ilmenee ota yhteyttä ammattitaitoiseen alan yritykseen tai valmistajaan. Vaihddata välistynyt laakeri.
- Renkaiden yleinen kunto ja kulutuspinnan tarkistus.
- Renkaiden kiinnityspulttien kireyden tarkastaminen ja tarvittaessa kiristys.
- Kuulakytkimen toimivuuden tarkistaminen ja voitelu.
- Nokkapyörän toiminnan tarkistaminen ja voitelu.
- Lavalukkojen toimivuuden tarkistaminen ja voitelu.
- Kuomu, jos asennettu: Kuomun kaikkien osien kunnon, pulttien ja kuomulukkojen kireyden tarkistaminen, voitelu ja tarvittaessa säätäminen.
- Yleiset momentit sähkösinkityille kuiville(ei rasvainen) pulteille, ellei ohjeissa muuta mainittu: M6 10Nm, M8 24Nm, M10 47Nm, M12 80Nm, pyöränpultti 110Nm.